

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Пенал "Набур-Б" ПН-01

Габаритные размеры

Ширина: 500 мм

Высота: 2293 мм

Глубина: 510 мм



Максимальная нагрузка
на полку - 10 кг
на штангу - 10 кг



Пенал "Набур-Б" ПН-01

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
TP TC 025/2012

Дата изготовления _____

Поставщик: компания «Gutmart мебель».
Юридический адрес: Московская область,
Люберецкий р-н, г. Люберецы, ул. Дальняя,
д. 6, офис 22.

GUTMART
МЕБЕЛЬ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибуру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.









Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Фурнитура

 48 шт. A	 2шт. B	 1 шт. C	 2 шт. D	 12 шт. E	 4 шт. F
 2 шт. M	 2 шт. Мд	 2 шт. T	 2 шт. R	 20 шт. V	 4 шт. W
 2 шт. N	 4 шт. L	 20 шт. Y	 1 шт. X		

Спецификация материалов


Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
1	Боковина левая	2290	490	1	1
2	Боковина правая	2290	490	1	1
3	Вязка	468	489	3	2
4	Вязка нижняя	468	489	1	2
5	Цоколь	468	64	2	2
6	Створка	2220	496	1	1
7	ЛДВП	496	2220	1	1
8	Штанга		464	1	2
9	Проложка для сверления	490	70	1	1






Инструменты





Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!

ПОРЯДОК СБОРКИ




1**2****1**

Внимание! Ответные планки накладных петель с доводчиком (**Мд**) устанавливаются по краям детали №1.




x 3**x 2**

2




3

Соблюдайте равенство
диагоналей при установке
задней стенки



4






Внимание! Накладные петли с доводчиком (**Mд**)
устанавливаются по краям детали №6.

5


Рекомендуем закрепить мебель к стене!

Схема регулировки петель




ВНИМАНИЕ!!!

Перед установкой ручки необходимо определиться с ее расположением, потом досверливать отверстия. Во избежание сколов с лицевой стороны, в процессе досверливания нужно прижать деталь №9 к детали №6 в области отверстий.



При наличии рядом стоящего изделия необходимо стянуть их между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия-Ø5.



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!